

Instrukcja użytkowania i konserwacji TOP BOX

I. Informacje ogólne:

Niniejsza instrukcja użytkowania i konserwacji jest przeznaczona dla właścicieli produktu TOP BOX – Zabudowa na kosze śmietnikowe. Zawiera ona niezbędne informacje umożliwiającą bezpieczną obsługę i konserwację produktu. Przed przystąpieniem do składania produktu należy zapoznać się z całą instrukcją oraz stosować do zawartych w niej zaleceń.

II. Użytkowanie wytyczne i zalecenia:

1. Zaleca się aby miejsce posadowienia zabudowy było osłonięte od wiatru.
2. Podłoże powinno być utwardzone, równe i wypoziomowane. Szczegółowe informacje w dokumencie „Zalecenie do wykonania podłoża”.
3. Zestaw powinien zostać zakotwiony na min. 50% otworów technologicznych do tego przeznaczonych.
4. Produkt może być obsługiwany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat, przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych oraz osoby o braku doświadczeni i znajomości sprzętu, jeżeli odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania oraz jeśli zostaną przekazane i wytłumaczone zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu związane z tym zagrożenia. Czyszczenie i konserwacja sprzętu nie powinny wykonywać dzieci bez nadzoru.
5. Kłapa górna zabudowy powinna być otwierana tylko na czas wyrzucania odpadów.
6. Podczas silnych podmuchów wiatru nie zaleca się otwierania klapy!
7. Drzwi zabudowy zaleca się otwierać tylko na czas wstawiania/ wystawiania kosza na śmieci, w innym przypadku drzwi zabudowy powinny być zawsze domknięte. W przypadku obwieszania drzwi:
 - a) Należy sprawdzić czy podłoże jest równe - wypoziomowane.
 - b) Należy wyregulować drzwi za pomocą podkładek dołączonych do zestawu.
8. Otwieranie i zamykanie klapy/drzwi odbywa się manualnie. Cały czas należy mieć kontrolę nad drzwiami/klapą w trakcie otwierania lub zamykania. Zabrania się rozpędzania elementów i pozostawienia bez kontroli. Rozpędzony element może stanowić zagrożenie dla osób i rzeczy oraz może wpłynąć na uszkodzenie użytkowanego elementu.
9. Przed rozpoczęciem użytkowania zabudowy należy sprawdzić czy otwierające się drzwi/klapa nie powodują kolizji z np. krawężnikiem, ogrodzeniem, ścianą itp.
10. Zabrania się używania niesprawnych wyrobów

III. Konserwacja i czyszczenie:

1. Do mycia używać czystą wodę z niewielki dodatkiem środka myjącego o łagodnym składzie chemicznym przy użyciu miękkich nie rysujących ścierek lub szmatek.
2. Nie zaleca się czyszczenia rozgrzanych elementów zabudowy np.: w upalne dni
3. Należy utrzymywać czystość w przestrzeni otwarcia klapy/drzwi usuwając nagromadzone kamienie, błoto, żwir, piasek itp.
4. Zabrania się używać środków o kwaśnym składzie chemicznym, mocno alkalicznych, rozpuszczalników lub o nieznanym składzie chemicznym.

5. Należy zachować szczególną ostrożność przy czyszczeniu przy użyciu myjki ciśnieniowej lub odkurzacza wodnego, ponieważ woda pod wysokim ciśnieniem może wpłynąć na uszkodzenie powłoki lakierniczej lub powodować wgniecenia.
6. Należy okresowo sprawdzać stan połączeń śrubowych oraz ogólny stan techniczny zestawu.
7. W przypadku stwierdzenia zarysowań/ubytków malarskich należy uzupełnić je farbą podkładową antykorozyjną oraz farbą nawierzchniową.